

NOTICE DU FABRICANT

ENTRETIEN D'UN APPAREIL DENTAIRE

Un bon entretien d'un appareil dentaire vous garantira:

- Une bonne adaptation
- Un confort esthétique et phonétique

REGLES A SUIVRE

Prothèse et appareil orthodontique amovibles

- Rincer votre appareil dentaire à l'eau courante après chaque repas
- Nettoyer chaque jour votre appareil dentaire avec une brosse appropriée (brosse à dent, brosse à prothèse) au savon, gel ou pâte dentaire. Le brossage n'altérera pas votre appareil.
- Après le nettoyage ou l'inutilisation temporaire, rincer votre appareil dentaire à l'eau courante.
- Lorsque vous ne portez pas votre appareil dentaire, conservez-le dans une solution désinfectante au pH neutre et, pour les appareils orthodontiques, dans une boîte de protection.

Prothèse et appareil orthodontique fixes

- Lors de l'entretien journalier, nettoyer les espaces interdentaires à l'aide de fil dentaire, de brossettes, goupillons, ou bâtonnets spécifiques recommandés par votre praticien.
- Pour les appareils orthodontiques, il est conseillé de passer un jet d'eau pulsé le soir, avant de se coucher.
- En cas de descellement même partiel, consulter immédiatement votre praticien.

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Consulter au moins une fois par an votre praticien.
- Ne jamais traiter votre appareil dentaire avec des solvants ou de l'eau à plus de 60°C.
- Pour nettoyer les appareils amovibles, ne jamais utiliser d'agent mordant (acides, tablettes effervescentes,...)
- Ne pas introduire en bouche un élément qui pourrait endommager l'appareil.
- Pour la pratique sportive, se reporter à l'avis de votre praticien.

